第5章 インターフェースの設定

5.1 インターフェース設定メニュー

この章では、パラレル、ネットワークおよびUSBの各インターフェースの設定を変更する 方法を示します。

変更できる項目は以下の通りです。

● I/F選択

HOSTとのインターフェースを選択します。

1. ジドウセンタク パラレル、ネットワーク、USBの各インターフェースのうち、

最初に印刷データを受信したインターフェースを有効にし

ます。

他のインターフェースは無効になります。

印字が終了後、「I/F切り替え時間」で設定された時間が経過

すると全てのインターフェースが受信可能になります。どのインターフェースが有効になった場合でも、ネットワー

クからプリンターのステータスを確認することができます。

2. パラレル パラレル・インターフェースからのデータのみを受信できま

す。

3. USB USBインターフェースからのデータのみを受信できます。

4. ネットワーク ネットワーク・インターフェースからのデータのみを受信で

きます。

● I/F切り替え時間

「I/F選択」を「ジドウセンタク」に設定した時に、占有されたインターフェースが開放されるまでの時間を設定します。

切り替え時間は全ての印字が終了してから開始します。印刷不可の場合は時間は停止しています。

● パラレル設定

パラレル・インターフェースのモードを選択します。

- 1. スタンダード(ECP) IEEE1284準拠双方向パラレル・インターフェースでECPモー ドまでをサポートしています。
- 2. スタンダード(ニブル) IEEE1284準拠双方向パラレル・インターフェースで、ニブル モードまでをサポートしています。
- 3. USPC 単方向パラレル・インターフェースです。従来の5577シリー ズ (5577-V02/W02) における 「スタンダード」と同じになりま す。
- 4. コンバージド PC3270、PC5250等のオンライン・アプリケーションを使用す る時、5400エミュレーターを使用する時に選択してください。

● ネットワーク設定

ネットワーク・インターフェースの設定とネットワーク設定値の詳細印刷を行います。 以下の項目に関しては、『InfoPrint 5577/InfoPrint 5579 ネットワーク設定ガイド』 を参照。

- 1. NW詳細印刷
- 2. DHCP設定
- 3. IP アドレス
- 4. サブネットマスク
- 5. ゲートウェイアドレス
- 6. エラー表示
- 7. NWモニタ

インターフェース設定項目

メニュー項目	選択項目*	解説
I/F センタク	ジドウセンタク パラレル USB ネットワーク	データを受信するインターフェースを選択します。 ジドウセンタク:プリンターの電源投入後、最初に データを受信したインターフェースを有効にしま す。パラレル・インターフェースが有効になった 場合も、ネットワークからプリンターのステータスを 確認することができます。 パラレル:パラレル・インターフェースを有効にします。 USB: USBインターフェースを有効にします。 ネットワーク:ネットワーク・インターフェースを有 効にします。
I/F キリカエジカン	5 sec ~ 255 sec の 範囲で1 sec 単位 で設定 (初期設定値: 30 sec)	I/F選択が「自動選択」の場合に、インターフェース切り替え時間を設定します。
パラレル セッテイ	スタンダード(ECP) スタンダード(ニブル) USPC コンバージド	スタンダード(ECP): IEEE1284準拠双方向パラレル・インターフェースで、ECPモードまでをサポートします。 スタンダード(ニブル): IEEE1284準拠双方向パラレル・インターフェースのニブルモードまでをサポートします。 USPC: 単方向パラレル・インターフェースです。コンバージド: IBM PS/55、5550で使用するためのモードで、PC3270、PC5250等のオンライン・アプリケーションを使用するとき選択します。
ネットワーク セッテイ	_	詳細に関しては、『InfoPrint 5577/InfoPrint 5579 ネットワーク設定ガイド』を参照してください。
ショキカ	トリヤメ ジッコウ	インターフェースの設定を工場出荷時の値に戻し ます。

^{*}網かけされている項目が出荷時の初期設定値です。

5.2 インターフェース設定値の変更方法

1 印刷スイッチを押して印刷可ランプを消し、下段選択スイッチを押して「ゲダン キノウ」と表示していることを確認します。



2 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「5 インターフェース セッテイ」を選択し、設定スイッチを押します。




3 インターフェース設定項目 (5-3ページ) を参照しながら、次項目あるいは前項目スイッチを押して、変更するモードを選択し、設定スイッチを押します。



4 次項目あるいは前項目スイッチを押し、 インターフェース設定項目を参照しながら項目 を選択し、設定スイッチを押します。

初期設定を記憶します。



5 設定値を印刷するときは、「IF:セッテイチ インサツ」を選択し、設定スイッチを押します。



6 用紙をセットし、印刷スイッチを押します。



I/F設定値を印刷します。印刷形式は次の通りです。

印刷したデータは記録として日付を記入して、本書と共に保管してください。



7 印刷スイッチを押します。

初期診断テストを実行し、初期設定モードから抜けます。 設定した初期設定値は、電源を切っても消えません。



以上で、初期設定値の変更は終了です。 操作パネル・カバーを閉じてください。

5.3 インターフェース設定値の初期化


1 印刷不可状態 (印刷可ランプが消えている) で、操作パネル・カバーを開け、下段選択スイッチを押して「ゲダン キノウ」を選択します。



2 次項目あるいは前項目スイッチを押して、「5 インターフェース セッテイ」を選択し、 設定スイッチを押します。



3 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「IF:ショキカ」を選択し、設定スイッチを押します。



4 次項目あるいは前項目スイッチを押して、「ジッコウ」を選択(初期化を中止する場合は「トリヤメ」を選択)し、設定スイッチを押します。



初期化が開始されます。



「IF:ショキカ」の画面を終了するには、印刷スイッチを押します。 初期診断テストが実行されます。





この初期化はインターフェース設定値にのみ適用されます。